



EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE MACHINE

SÉRIES S4



Le numéro de série des modèles WaterRower Série S4 se trouve au dos du moniteur S4. Il est inscrit sur l'étiquette argentée et commence par **SN**.

Si la machine ne dispose pas de moniteur, le numéro de série se situe sur le côté droit de la machine.

SÉRIES A1 (A1 HOME, GX)



Le numéro de série des modèles WaterRower Série A1 (HOME et GX) se trouve sous la cuve.

Il est inscrit sur l'étiquette transparente collée sur la cuve et commence par **SN**.

SÉRIES S3



Le numéro de série des modèles WaterRower Série S3 se trouve sur l'autocollant argenté situé sur la partie bois inférieure au-dessus du réservoir et en dessous du moniteur.