SprintBok

Paramétrage de la tablette









SOMMAIRE

- Étape 1 Mise en route
- Étape 2 Activer la localisation et le bluetooth
- Étape 3 Accéder à l'écran d'accueil
- Étape 4 Changer la langue
- Étape 5 Activer le Wifi
- Étape 6 Mise en route de l'application

OPTION MODEOFFLINE*

- Étape 7.1 Insérer la carte SD
- Étape 7.2 Mise en route de l'application en Mode OFFLINE *Si vous avez un réseau WiFi faible ou aucun réseau WiFi disponible.

ÉTAPE 1

Dès que les câbles seront branchés, la console va s'allumer toute seule.

Vous aurez alors l'affichage suivant.

A ce stade du paramétrage, la langue sera toujours l'allemand.

- 1- Cochez la consigne
- 2- Cliquez sur « OK »

	Before we start	
	a few things have to be set up.	
	GRANT ACCESS	
	The NOHrD Sprintbok app uses your location to find the nearest device to connect to	
	Please allow location access to continue.	
Nohrd Sprintbok		
Nohrd Sprintbok öffnen, we	nn dieses USB-Gerät verbunden ist?	

ÉTAPE 2 - ACTIVER LA LOCALISATION ET LE BLUETOOTH

L'application fonctionne uniquement si la localisation et la connexion Bluetooth du tapis sont activées.

Cliquez sur « Continue » deux fois sur ces deux programmations.



ÉTAPE 3 - ACCÉDER À L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Avant de commencer à utiliser l'application, il faudra paramétrer la langue et la connexion Wi-Fi.

Cliquez sur la touche « O » en bas de la page pour accéder à l'écran d'accueil.



Welcome to NOHrD Sprintbok

How are you using our app?



•	٩	•	-	•0

ÉTAPE 4 - CHANGER LA LANGUE

Sur l'écran d'accueil

- 1 Balayez l'écran de bas en haut pour accéder au menu principal
- 2 Cliquez sur « Einstellungen » pour accéder aux paramètres.



3 - Cliquez sur « SYSTEM »

4 - Cliquez sur « Sprache & Eingabe»



27.54 E		
÷	Syste	em
4	٥	Sprachen & Eingabe Android Tastatur (AOSP)
	C:	Bewegungen
	0	Datum & Uhrzeit GAT+01.00 Mittelescopilische Normalij
	۵	Sicherung Jun
	v	Erwotot Optionen zum Zurückontzen, Meteren N

ÉTAPE 4 - CHANGER LA LANGUE (SUITE)

- 4 Cliquez sur « + Sprache Hinzufügen »
- 5 Cherchez et sélectionnez la langue souhaitée Français

09:58		
	A second s	
*-	Spracheinstellungen	d,
1	Deutsch (Deutschland)	
-		
+	Sprache hirzufügen	
-		

09:58 🔳		
~	Sprache hinzufügen	٩
Español		
Euskara		
Europhe		
Ewondo		
Filipino		
Førøyskt		
Français	5	
Frysk		
Furlan		
Gaeilge		
Gaelg		
Gàidhlig		
Galego		

6 - Pour le Français, il se peut que vous deviez choisir la région. Ici, nous sélectionnons Français de France mais vous pouvez sélectionner Français de Belgique par exemple.

changing France Aniser Aniser Aniser Aniser Face Bunding Bunding Correrei Corerei Correrei		E System
Verdage Grade Frace Argene Appen Regone Beigne	÷	Français
Circial Face Advine Advine Relique Relique Relique Reline Face Renin Renin Renin Renin Ronine Ronine Correi Corpo Imazzavile Corpo Fenzeavile Corpo Fenzeavile	Vorschläge	
Face Keteguar Aprin Relayer Belan Burken Feio Generun Generun Corrop Imzzer/le Corgo Fenzes/le Corgo Fenzes/le Corgo Fenzes/le	Canada	
Akingwan Aking Belan Belan Burda Bur	France	6
Aprie Begue Bein Bustine Fasis Bundi Bundi Componing	Alte Region	
Notion False Bunding False Bunding False Bunding False Bunding False Composition	Algèrie	
bein Bukina Fasi Bukina Fasi Bukina Fasi	Belgique	
Burkin Faio Bund Cameoun Camooun Compo Razzavile Congo Razzavile Congo Razzavile Congo Razzavile Congo Razzavile Congo Razzavile	Dénin	
bund Careoun Corpo Inszawie Corpo Knawaa Corpo Knawaa	Burkina Fa	
Carreroun Conores Conoro frazzenile Congo frazzenile Cong	Burundi	
Conves Congo Brazzavile Congo Brazzavile Congo Krathasa Congo Krathasa Code divore	Cameroun	
Compo Rinzawile Compo Rinzhasa Cote d'Home	Comores	
Corepo Kristvasa Color d'Ivone	Congo Bra	pile.
Côte d'hore	Congo-Kin	MA
	Côte d'Ivoi	

ÉTAPE 4 - CHANGER LA LANGUE (SUITE)

7 - Il faut supprimer la langue Allemande. Pour cela cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran

8 - Cliquez sur « ENTFERMEN »

Spracheinstellungen	7
Deutsch (Deutschland)	
Français (France)	
Sprache hinzufügen	
Spracheinstellungen	8 Enternen
Dautsch (Dautschlauf)	
Deutsch (Deutschand)	
Français (France)	
Sprache hinzufügen	

9 - Cochez «Deutsch» (Deutschland)

10 -Cliquez sur le corbeille



* * * * *

ÉTAPE 5 - ACTIVER LE WIFI*

29.59 8

12

*ATTENTION : Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi ou que votre tapis est situé dans un lieu recevant un faible signal, il vous faudra installer le module OFFLINE sur la tablette. Contactez nous pour le commander. (voir p18 pour l'installation)

1 - Retournez sur l'écran d'accueil en cliquant sur le «O»

2 - Balayez l'écran de bas en haut pour accéder au menu principal

	← Préférences o	de langue				
	1 Français (France)					
	+ Ajouter une langue					
			1	e.		
			1			
					-	_
	C coope					-
M 🖸 2 🔍 💌 🗖						
		M	2	۲		
				4)		

- 3 Retournez sur l'écran d'accueil en cliquant sur le «O»
- 4 Cliquez «Réseau et Internet»



ÉTAPE 5 - ACTIVER LE WIFI^{*} (SUITE)

5 - Activez le WiFi et selectionnez votre réseau.



6 - Cliquez sur le petit carré en bas de votre écran et balayez toutes les pages qui s'affichent vers le haut pour les fermer.



7 - Vous voilà de nouveau sur l'écran d'accueil



8 - Balayez l'écran de bas en haut pour accéder au menu principal et aux applications de votre tablette.

10.00							
				Q, Rechercher dans les applications			
	Agenda	Apkinsteller	Appared photo	Colouterios	Orone	Explorer	Galerie
	M	Rentage	Lating vide	Magnelisphore	O Materia	(noire)	Noted Seconda
	\$			Q			
	Parameter.	Coll and	Nonango serie las	100	Too Loot		
			*	< • =	•		

ÉTAPE 6 - MISE EN ROUTE DE L'APPLICATION

1- Sélectionnez l'application SprintBok dans le Menu Principal

			Q. Rechercher dans les applications			
100	٠		+ =	0	5	
Apenda	Apkinstaller	Apparell photo	Celculatrice	Chronie	Explorer	Galerie
M	•		۲	۲	nore 1	(UNHO)
Gmail	Horloge	Lecteur vidée	Magnétophone	Musique	Nobel Dike	Noted Sprintbok
1		20	Q	0		
Paramétres	Play Store	RockchipCamera2	Search	You Tube		
				14		

2- Sélectionnez votre Sprintbok pour lancer l'application et cliquez sur «Continue». Si les mentions « Sprintbok » et «Connected» sont en gris, cela signifie que votre Sprintbok n'est pas connecté à l'application. Vous ne pourrez pas utiliser l'application.

=> Vérifiez les branchements de la tablette.

	(NOTO)
	Welcome!
*	Sprintick CONNECTIO 🖌 :
	CONTINUE >

 3 - Après avoir cliquez sur «Continue», l'application est lancée. Choisissez le mode
 A - PERSONAL : Connectez vous à votre compte ou créez un compte en suivant les différentes étapes.

B - GUEST MODE : Accédez aux séances de l'application sans avoir de compte. En mode GUEST vos séances ne seront pas enregistrées.



4 - Sélectionnez le programme de votre choix pour votre séance.



EN OPTION

ÉTAPE 7.1- INSTALLER LA CARTE SD SUR LA TABLETTE

Le Mode OFFLINE est une option qui nécessite la carte SD SprintBok. La carte est à commander auprès de WaterRower France.

Le Mode OFFLINE s'utilise si :

- vous n'avez pas de connection WiFi.
- votre tapis se trouve dans une pièce ou le signal WiFi est faible.

1- Devissez les 4 vis de la plaque arrière de la tablette et retirez la pour accéder au port SD

2 - Insérez la carte SD à l'arrière de la tablette.



ÉTAPE 7.2 - MISE EN ROUTE DE L'APPLICATION EN MODE OFFLINE

1 - Ouvrez l'application Sprintbok dans le Menu Principal



2- Lorsque le message suivant s'affiche, cliquez sur « Settings »



ÉTAPE 7.2 - SUITE

- 3 Cochez « Offline Mode ».
- 4 Retournez dans « Vidéos »,



5 - Vous arrivez sur l'écran d'accueil de l'application et vous pouvez commencer votre séance en sélectionnant un des programme d'entraînement.



ATTENTION : Après avoir coché le **Mode OFFLINE**, il se peut que l'application se relance automatiquement. Si c'est le cas, reprennez « **l'Étape 6 - Mise en route de l'application** » à partir du **Point 2-** jusqu'à arriver à l'écran d'accueil de l'application et ainsi pouvoir choisir votre programme d'entraînement.

Si le message d'erreur s'affiche recommencez Étape 7 à partir du Point 3-.

NOTES

Pour toute question supplémentaire, nous sommes disponibles par téléphone au 03.20.67.20.07 ou par mail à contact@waterrower.fr

NOTES

NOTES



WaterRower France

1 rue Paul Langevin 59200 Tourcoing Tél. +33 3 20 67 20 07 Fax. + 33 3 20 67 06 28

www.waterrower.fr E-mail: contact@waterrower.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR

